BearCreeks BCBA03 4+1 Bite Alarm

Bissanzeiger

- 8 Toneinstellungen
- 8 Lautstärke-Einstellungen
- 5 Empfindlichkeitseinstellungen
- 15-Sekunden-LED mit Selbsthaltung
- 8 Magnetrollen
- Betriebs-LED (alle sind weiß)
- LED-Dimmer mit Drucktaste
- Schwarzes, satiniertes, glattes Finish
- Bunte Lichtrollen
- 150-200 Meter
- Funktioniert mit 1,5V * 3 Batterien
- 2,5mm Klinkenbuchse
- Speicherfunktion im Bissanzeiger
- Toggle-Schalter
- Abnehmbare Sturmohren
- Funktion für schwache Batterien

Technische Spezifikation

Sender:

- Versorgungsspannung : 1,5 V * 3
- Standby-Strom: 6uA
- Arbeitsstrom : 58mA
- Abschaltstrom : 0mA
- Arbeitsleistung : 9dB
- Frequenz: 433MHz
- Erfassungsbereich : 150~200m
- Arbeitstemperatur : -10 ~70℃

Empfänger :

- Betriebsspannung: 1,5V *3
- Standby-Strom: 2.6mA
- Arbeitsstrom : 21mA
- Abschaltstrom : 0mA
- Empfangs-Empfindlichkeit : -95db

Alarme Gebrauchsanweisung

Einlegen der Batterie

Lösen Sie die Einzelbatterie ---- Batterieabdeckung nach unten --- Legen Sie die 1,5V * Batterie ein

Um den Vorgang abzuschließen, schieben Sie die Batterieabdeckung vorsichtig zurück,

Ein/Aus-Schalter

Schalter nach rechts "Power ON", schieben Sie den Schalter zurück nach links "Power OFF".

Einstellung der Lautstärke

Drücken Sie den Lautstärkeregler "V", um durch die 8 Lautstärkeeinstellungen zu gehen,

von niedrig bis hoch und Stummschaltung.

Einstellung des Tons

Drücken Sie die Taste für die Toneinstellung "T", um zwischen den 8 Einstellungen zu wechseln.

Ein/Aus Lichtschalter

Drücken Sie den Lichtschalter "L", um das Nachtlicht ein- und auszuschalten.

Empfindlichkeitseinstellung

Drücken Sie die Taste für die Empfindlichkeitseinstellung "S", um zwischen den 5 Empfindlichkeitseinstellungen zu wählen, die von Minimum bis Maximum reichen.

1 Piepton entspricht der maximalen Empfindlichkeit, 5 Pieptöne der minimalen Empfindlichkeit.

Betriebsanzeige / Anzeige für schwache Batterie

Wenn das Magnet-Rollrad aktiviert ist. Beide LED's leuchten. Die Verriegelungs-LED leuchtet 20 Sekunden lang

Die Betriebs-LED leuchtet 20 Sekunden lang, und die Betriebs-LED hört auf zu leuchten, wenn sich das Rollenrad nicht mehr dreht. alle 5 Sekunden, wenn die Batterie leer ist.

Einheiten des Empfängers

- 8 Toneinstellungen
- 8 Lautstärke-Einstellungen
- 5 verschiedene LED-Farben zur Auswahl
- Vibrationsmodus/Stille Modus
- 5 LED-Dimmer
- 150-200 Meter Reichweite

Gebrauchsanweisung des Empfängers

Einlegen der Batterie

Lösen Sie die Einzelbatterie ---die Batterieabdeckung nach unten --- Legen Sie die 1,5V *

Batterie ein.

Um den Vorgang abzuschließen, schieben Sie die Batterieabdeckung vorsichtig zurück,

Ein/Aus-Schalter

Schieben Sie den Schalter nach rechts "Power ON",

den Schalter nach links zurückschieben "Power OFF".

Einstellung der Lautstärke

Drücken Sie den Lautstärkeregler "V", um durch die 8 Lautstärkeeinstellungen zu gehen, von leise über laut bis hin zu leise.

Einstellung des Tons

Drücken Sie die Klangregelungstaste "T", um zwischen den 8 Einstellungen zu wechseln.

Ein/Aus Lichtschalter

Drücken Sie den Lichtschalter "L", um die hellen, einrastenden LEDs ein- und auszuschalten.

Einstellung der Vibration

Drücken Sie die Vibrationstaste "O", um den Vibrationsmodus ein- oder auszuschalten.

Anzeige für schwache Batterie

Die erste Verriegelungs-LED am Fernbedienungsempfänger blinkt alle 5 Sekunden, wenn die Batterie leer ist.

Lernmethode

1. Drücken Sie die Taste "V" und halten Sie die Taste "L" gedrückt, es ertönt ein Mal, dann starten Sie den Lernvorgang, der Empfänger empfängt ein Signal

Während Sie das Rad des Bissanzeigers drehen, ertönt der Ton erneut, das bedeutet, dass der Lernvorgang erfolgreich war, wenn Sie andere Bissanzeiger lernen möchten.

Lernen Sie andere Bissanzeiger, wiederholen Sie den oben genannten Vorgang.

2. Drücken Sie die Taste V und halten Sie die Taste L gedrückt, es ertönt ein Mal, dann gehen Sie in den Lernmodus, drücken Sie die Taste L, um zu wählen

Die LED des Empfängers leuchtet auf, während Sie das Rollrad des Bissanzeigers drehen, der Ton ertönt erneut, was bedeutet, dass das Lernen erfolgreich war.

Sie müssen andere Bissanzeiger lernen, wiederholen Sie den oben genannten Vorgang.

Methode zum Zurücksetzen

Drücken Sie die Taste V und halten Sie die Taste L gedrückt, es ertönt ein Mal, dann geben Sie den Lernvorgang ein, aber halten Sie weiterhin die Tasten gedrückt,

ertönt erneut , das Löschen ist erfolgreich , und alle gespeicherten Codes des Bissanzeigers sind gelöscht.

Weitere Artikel für eine neue Art des Angelns finden Sie auf unserer Website https://www.bearcreeks.com/

Sicherheitshinweise:

Achtung!

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation (z. B. Betriebsanleitung) sind zu beachten. Sollten Sie das Bissanzeiger-Set nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien! Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Gesundheitsschäden und Beschädigungen an den Geräten führen.

Laden Sie unter keinen Umständen einen beschädigten Akku auf.

Kein Spielzeug, bitte an einem kindersicheren Ort aufbewahren!

Hinweis:

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung des Produktes im Originalzustand mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine darüber hinausgehenden Eigenschaften.

Eine entsprechende Konformitätserklärung finden Sie unter:

https://www.bearcreeks.com/media/pdf/76/2e/99/Funk-Bissanzeiger-Konformitatserklarungppy0XpAkqr6Jw.pdf

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

BearCreeks GmbH

Marie-Curie-Str. 6, 85055 Ingolstadt, Deutschland
Tel: +49 841 13803990 Fax: +49 841 13803988, WhatsApp: +49 152 05149860
Web: www.bearcreeks.com E-Mail: sales@bearcreeks.com
Facebook: https://www.facebook.com/BearCreeksGmbH/
Instagram: https://www.instagram.com/bearcreeks/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/72937891/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9GZ_NBgjUXu0Tv2eY5GmNw/videos